



SMARTOSCOPE VARIO

BEDIENUNGSANLEITUNG

VARIO ADAPTER BESTANDTEILE



- A: Fixierschraube
- B: Auflage-Panel
- C: Klemmhalterung
- D: Klemmwinde
- E: Klemmrad
- F: Führungsstangen
- G: Trageriemenöse
- H: Klemmanschlag
- I: Optik-Arm
- J: Aufnahmegwinde



1. Öffnen Sie die Klemmhalterung (C) mit dem Klemmrad (E) und legen Sie Ihr Smartphone in den Adapter. Das Kameraobjektiv muss sich auf der gegenüberliegenden Seite der Trageriemenöse befinden (G).



2. Stellen Sie den Anpressdruck der Klemmhalterung (C) durch Drehen des Klemmrades (E) so ein, dass Ihr Smartphone sicher im Adapter befestigt ist.



3. Lösen Sie das Klemmrad (A) und positionieren Sie den Optik-Arm (I) so, dass die Öffnung mittig über dem Objektiv Ihrer Smartphone-Kamera ausgerichtet ist. Wenn Ihr Smartphone über mehrere Objektive verfügt, richten Sie die Öffnung auf das Objektiv aus, welches Sie zum Digiskopieren verwenden möchten.



4. Sobald die Ausrichtung korrekt ist, sichern Sie den Optik-Arm (I) durch Drehen der Fixierschraube (A) im Uhrzeigersinn, bis er sicher und fest sitzt.



5. Der standardmäßig enthaltene Optik-Arm (I) verfügt über ein 30mm Aufnahmegwinde (J). Hier ist der jeweils ausgewählte Adapterring festzuschrauben.



6. Stülpen Sie den Adapterring über das Okular.



7. Wenn Sie den im Lieferumfang enthaltenen Optik-Arm gegen eine andere, optional erhältliche Variante austauschen möchten, schrauben Sie die Fixierschraube (C) ab, tauschen Sie den Optik-Arm aus und drehen Sie die Fixierschraube wieder fest.

VERFÜGBARE ADAPTERRINGE (Optional erhältlich)

Folgende Adapterringe sind mit dem im Lieferumfang enthaltenen K30 Optik-Arm kompatibel:



KOWAAR Adapterringe
Adapterringe aus dem Kowa Zubehörprogramm

VERFÜGBARE OPTIK-ARME (Optional erhältlich)



Optional erhältliche Optik-Arme können für die Kombination mit Original-Adapterringen von Zeiss oder Swarovski angewendet werden.

SMARTOSCOPE Optik-Arm Z13

Für Zeiss Adapterringe mit 13mm Aufnahmegwinde

SMARTOSCOPE Optik-Arm S15

Für Swarovski Adapterringe (PA) mit 15mm Aufnahmegwinde

SMARTOSCOPE Optik-Arm S16

Für Swarovski Adapterringe (AR) mit 16mm Aufnahmegwinde



DETAILLIERTES
KONFIGURATIONS-
SCHEMA